



## UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID

REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ POVRCHU  
**HEMAFIX RAPID EXTREM PROTISKLUZ - BEZPEČNÁ JEDNOLITÁ PODLAHA**  
BEZPEČNÉ PRŮCHOZÍ PLOCHY  
BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ  
ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ  
VYTVOŘENÍ PROTISKLUZNÉ PODLAHY V JEDNOM DNU

Systém HEMAFIX RAPID EXTREM PROTISKLUZ je výjimečně odolný proti otěru, působení chemikálií a fermentaci.

Vytváří vrstvu, která je jednolitá, odolná a protiskluzná.

Lze ochránit a aplikovat na nové betonové povrchy nebo rekonstruovat staré.

### HEMAFIX RAPID EXTREM PROTISKLUZ – EXTREMĚ ODOLNÝ, PROTISKLUZNÝ A VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

Litá podlaha: tloušťka 0,48 cm

Jednolitý, protiskluzný, bezspárová vysoce hygienický.

Žádné napojování, jako při použití dlaždic, voda nemůže proniknout dovnitř a nedochází k odlupování a prasklinám.

Protiskluzný povrch zajišťuje bezpečnost pohybu zvířat a prevenci úrazů končetin.

Snadné mytí, Značně se sníží výskyt bakterií, zamezí se usazování špíny a nálepů.

Povrch je vysoce odolný proti otěru, může se přejíždět traktorem i shrabovačem.

Odolný proti působení korozivních prvků.

Odolný proti působení kyselin, amoniaku a fermentaci.

Velmi jednoduchá aplikace na připravený povrch, nutné důkladné očištění a vysušení, následné nanesení vrstvy HEMAFIX RAPID EPOXY smíchaného s přísadou HEMAFIX RAPID EXTREM ADMIX, tento povrch se pak posypává speciálním pískem HEMAFIX VSC MEDIUM SAND.

Rychlost následného naskladnění zvířat.

Hotová podlaha se může používat za 4 až 6 hodin po aplikaci.





## HEMAFIX RAPID EXTREM PROTISKLUZ

Vytváří unikátní, jednotlivý, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám.

### ZPŮSOB APLIKACE

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno zarovnat díry a praskliny pomocí speciálního rychleschnoucího přípravku Con Korite.

Možné mechanické srovnání původního betonu.

Chemické ošetření povrchu před aplikací pomocí přípravku Cementex. Za 20 minut, opláchněte a celý povrch pečlivě vysušte.



Označte si šířku krmného stolu lepicí páskou.

Pomocí válečku naneste základní, spojovací vrstvu



Nanesení vrchní samonivelační vrstvy.

Aplikujte rovnoměrně po celém povrchu pomocí stěrky.



HEMA Malšice s.r.o  
K. Tomáška 194  
391 75 Malšice

[www.hema.cz](http://www.hema.cz)  
[hema@hema.cz](mailto:hema@hema.cz)+420 773 02 55 06  
[www.farmapo.cz](http://www.farmapo.cz)

+420 381 277 427